
BOTTLE
FEEDER
& UNSCRAMBLER







# **BOTTLE FEEDER & UNSCRAMBLER**

### ■ 平面式容器整列機 BOTTLE FEEDER



本機は、樹脂容器を本体の回転により外周に設けた整列ポケットに入れ、自動整列を行います。また、投入された容器は順次外周に運ばれるため、先入れ先出しが行われ容器にやさしいシステムです。

This bottle feeder guides resin bottles to bottle pockets and arranged them automatically. Bottles guided to bottle pockets are transferred sequentially to the outside, so first-in first-out feeding of bottles is done.

整列ポケット Bottle pocket



本体上部 Machine upper part




シュート部

Chute




### ■容器整列のしくみ


#### MECHANISM OF BOTTLE FEEDER




ローターの回転による遠心力でアウターガイドに幅寄せされた 容器は整列ポケットに前後2方向の姿勢で案内されます。

Bottles brought to the side of outer guide by centrifugal force of rotor rotation are guided to bottle pockets at 2 directions of bottle mouth up and down.









整列ポケット下部固定プレートがなくなり、容器ネック部を中心に回転し、シュートに容器を正立状態で落とし込みます。

When reaching bottles at a gap between the lower fixed plates of the bottle pocket, they are rotated around the bottle neck, then dropped into the chute by the bottle mouth up direction.



シュート下部に落とし込まれた容器はファンにより容器を正面向きに整列します。

Bottles dropped into the lower part of the chute are arranged at a full-faced direction by a fan.





## ■ 袴対応型タイプ BOTTLE HOLDER USING TYPE BOTTLE FEEDER



本機は、自立が困難な軟質チューブ容器等を搬送する為の、 袴(ボトルホルダー)対応型タイプです。容器を空の袴に連続 的に挿入し、次の工程に送り出します。



This bottle feeder is used for unstable soft bottles, like squeeze bottles. It sets these empty bottles in bottle holders and offers continuous feeding.

## ■ 高速型ダブルポケット式タイプ HIGH SPEED DOUBLE POCKET TYPE BOTTLE FEEDER

本機は、整列ポケットを外周に2列で配列し、高速に対応します。 (特許出願中)


This bottle feeder has 2 lanes of bottle pockets and it offers high speed handling. (Patent pending)









## ■容器整列機 UNSCRAMBLER






本機は、樹脂容器を本体に投入するだけで、自動整列機構により容器を整列させ、コンベヤー上に連続供給します。 樹脂容器用充填ラインの省力化には欠くことの出来ない機械です。本機のシリーズには兼用型と専用型があります。

This Seiko unscrambler is fully automated, and feeds bottles continuously on a conveyor. The plastic bottles are simply loaded in a main hopper. Then arranged by Seiko's unique unscrambling mecha-nism and automatically fed continuously on a conveyer The USO-A series allows easier size change in a must for automatic filling lines.



容器連続供給装置

continuous bottle feeder



容器反転装置

bottle turnover hook



東日本本社 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3(ニュー麹町ビル) TEL.03-3265-8411(代) FAX.03-3265-8417

清 水 支 店 〒424-0811 静岡県静岡市清水区高橋南町6-8

TEL.0543-64-1511(代) FAX.0543-64-3770

西日本本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-9(静岡県産業ビル)

TEL.06-6262-3461(代) FAX.06-6262-3465

福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-7-35(博多ハイテックビル)

TEL.092-475-4662(代) FAX.092-475-4663

http://www.nippon-kikai-shoji.co.jp/

#### 製造元



# **新甲株式会社**

三島工場

〒411-0822 静岡県三島市松本270番地 TEL.055-977-1515 FAX.055-977-1514

http://www.across.or.jp/seiko-co/

このカタログに掲載した製品は、改良などのため予告なしに内容を変更する場合があります。